

Snabbstartsguide*

Roterande korg

*Innan du använder produkten, vänligen läs användarmanualen för kompletta monteringsanvisningar och viktig säkerhetsinformation.

STEG 1



Kontrollera att droppbrickan är korrekt placerad. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta AirFryer Oven.

STEG 2



Lägg maten i den roterande nätkorgen och placera den i apparaten.

STEG 3



Välj ett av de förinställda tillagningsprogrammen för att starta tillagningen. Om du vill starta den med manuella inställningar trycker du på knapparna för tid och temperatur och trycker sedan på ON/OFF-knappen.

STEG 4



Ta ut korgen med hjälp av det breda extrahandtaget eller använd grythandskar. Låt apparaten vara igång när tillagningen är klar för att låta den kylas ned. Apparaten stänger automatiskt av sig själv.

Ta ut alla delar från förpackningen och diska med varmt vatten och diskmedel innan du använder dem första gången (endast tillbehören tål maskindisk).

Snabbstartsguide*

Grillgaller

*Innan du använder produkten, vänligen läs användarmanualen för kompletta monteringsanvisningar och viktig säkerhetsinformation.

STEG 1



Kontrollera att droppbrickan är korrekt placerad. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta AirFryer Oven.

STEG 2



Lägg maten på plåten och placera den i apparaten.

STEG 3



Välj ett av de förinställda tillagningsprogrammen för att starta tillagningen. Om du vill starta den med manuella inställningar trycker du på knapparna för tid och temperatur och trycker sedan på ON/OFF-knappen.

STEG 4



Ta ut korgen med grythandskar. Låt apparaten vara igång när tillagningen är klar för att låta den kylas ned. Apparaten stänger automatiskt av sig själv.

Ta ut alla delar från förpackningen och diska med varmt vatten och diskmedel innan du använder dem första gången (endast tillbehören tål maskindisk).

Snabbstartsguide*

Rotisserispett

*Innan du använder produkten, vänligen läs användarmanualen för kompletta monteringsanvisningar och viktig säkerhetsinformation.

STEG 1



Kontrollera att droppbrickan är korrekt placerad. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta AirFryer Oven.

STEG 2



Stick försiktigt rotisserispettet genom maten och placera det i apparaten. För detaljerade instruktioner, vänligen läs användarmanualen.

STEG 3



Välj ett av de förinställda tillagningsprogrammen för att starta tillagningen. Om du vill starta den med manuella inställningar trycker du på knapparna för tid och temperatur och trycker sedan på ON/OFF-knappen.

STEG 4



Ta ut spettet med hjälp av det breda extrahandtaget eller använd grythandskar. Låt apparaten vara igång när tillagningen är klar för att låta den kylas ned. Apparaten stänger automatiskt av sig själv.

Ta ut alla delar från förpackningen och diska med varmt vatten och diskmedel innan du använder dem första gången (endast tillbehören tål maskindisk).

Snabbstartsguide*

Rotisserispett med ställning

*Innan du använder produkten, vänligen läs användarmanualen för kompletta monteringsanvisningar och viktig säkerhetsinformation.

STEG 1



Kontrollera att droppbrickan är korrekt placerad. Tryck på ON/OFF-knappen för att starta AirFryer Oven.

STEG 2



Stick försiktigt rotisserispetten genom maten och placera dem i rotisseriställningen, kontrollera att spetten är jämnt fördelade. För detaljerade instruktioner, vänligen läs användarmanualen. Placera rotisseriställningen i apparaten.

STEG 3



Välj ett av de förinställda tillagningsprogrammen för att starta tillagningen. Om du vill starta den med manuella inställningar trycker du på knapparna för tid och temperatur och trycker sedan på ON/OFF-knappen.

STEG 4



Ta ut ställningen med hjälp av det breda extrahandtaget eller använd grythandskar. Låt apparaten vara igång när tillagningen är klar för att låta den kylas ned. Apparaten stänger automatiskt av sig själv.

Ta ut alla delar från förpackningen och diska med varmt vatten och diskmedel innan du använder dem första gången (endast tillbehören tål maskindisk).

NO

PowerAirFryer
Oven™

Kom-i-gang-guide*

Roterende kurv

*Se instruksjonsmanual for instruksjon om montering og sikker bruk, får du setter i gang.

STEG 1



Sjekk at dryppbrettet sitter på plass. Trykk Power/Start-Stop-knappen for å skru på AirFryer ovnen.

STEG 2



Legg mat i den runde roterende kurven og plasser den i ovnen.

STEG 3



Velg et av de forhåndsinnstilte programmene for å starte stekeprosessen. Hvis du vil stille inn tid og temperatur manuelt, trykker du på Power/Start-Stop-knappen.

STEG 4



Løft kurven ut av AirFryer ovnen med løftehåndtaket eller med stekevott. La apparatet stå på etter steketiden er gått ut slik at det kan kjøle seg ned. Apparatet vil slå seg av automatisk.

Pakk ut alle delene fra esken og rengjør dem med varmt såpevann før første gangs bruk (kun tilbehøret kan gå i oppvaskmaskinen).

NO

PowerAirFryer
Oven™

Kom-i-gang-guide*

Air Flow stekerist

*Se instruksjonsmanual for instruksjon om montering og sikker bruk, får du setter i gang.

STEG 1



Sjekk at dryppbrettet sitter på plass. Trykk Power/Start-Stop-knappen for å skru på AirFryer ovnen.

STEG 2



Legg mat på Air Flow stekerist og plasser den i ovnen.

STEG 3



Velg et av de forhåndsinnstilte programmene for å starte stekeprosessen. Hvis du vil stille inn tid og temperatur manuelt, trykker du på Power/Start-Stop-knappen.

STEG 4



Løft stekeristen ut av AirFryer ovnen med stekevott og nyt maten! La apparatet stå på etter steketiden er gått ut slik at det kan kjøle seg ned. Apparatet vil slå seg av automatisk.

Pakk ut alle delene fra esken og rengjør dem med varmt såpevann før første gangs bruk (kun tilbehøret kan gå i oppvaskmaskinen).

Kom-i-gang-guide*

Rotisserie-spyd

*Se instruksjonsmanual for instruksjon om montering og sikker bruk, får du setter i gang.

STEG 1



Sjekk at dryppbrettet sitter på plass. Trykk Power/Start-Stop-knappen for å skru på AirFryer ovnen.

STEG 2



Stikk rotisserie-spydet forsiktig gjennom maten og plasser det i ovnen. For detaljert instruksjon; se instruksjonsmanual.

STEG 3



Velg et av de forhåndsinnstilte programmene for å starte stekeprosessen. Hvis du vil stille inn tid og temperatur manuelt, trykker du på Power/Start-Stop-knappen.

STEG 4



Løft rotisserie-spydet ut av AirFryer ovnen med løftehåndtaket eller med stekevott. La apparatet stå på etter steketiden er gått ut slik at det kan kjøle seg ned. Apparatet vil slå seg av automatisk.

Pakk ut alle delene fra esken og rengjør dem med varmt såpevann før første gangs bruk (kun tilbehøret kan gå i oppvaskmaskinen).

Kom-i-gang-guide*

Rotisserie-spyd og små grillspyd

*Se instruksjonsmanual for instruksjon om montering og sikker bruk, får du setter i gang.

STEG 1



Sjekk at dryppbrettet sitter på plass. Trykk Power/Start-Stop-knappen for å skru på AirFryer ovnen.

STEG 2



Stikk de små grillspydene forsiktig gjennom maten og fest dem i det roterende stativet. Sørg for at de er så jevnt fordelt som mulig. For detaljert instruksjon; se instruksjonsmanual. Plasser rotisserie-spydet i ovnen.

STEG 3



Velg et av de forhåndsinnstilte programmene for å starte stekeprosessen. Hvis du vil stille inn tid og temperatur manuelt, trykker du på Power/Start-Stop-knappen.

STEG 4



Løft rotisserie-spydet ut av AirFryer ovnen med løftehåndtaket eller med stekevott. La apparatet stå på etter steketiden er gått ut slik at det kan kjøle seg ned. Apparatet vil slå seg av automatisk.

Pakk ut alle delene fra esken og rengjør dem med varmt såpevann før første gangs bruk (kun tilbehøret kan gå i oppvaskmaskinen).

Startvejledning*

Roterende kurv

Se Brugervejledningen for information om montering, instruktioner og vigtig sikkerhedsinformation inden ibrugtagning af dette produkt.

TRIN 1



Sørg for, at drypbakken sidder på plads. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for din AirFryer ovn.

TRIN 2



Placér ingredienser i den roterende kurv og put kurven i ovnen.

TRIN 3



Vælg et af de forudindstillede programmer for at starte tilberedningsprocessen. Ved manuel indstilling skal du indstille tid og temperatur og derefter trykke på tænd/sluk-knappen.

TRIN 4



Tag kurven ud af ovnen ved at bruge håndtaget eller ovnhandsker, og velbekommen, nyd maden! Lad enheden køre for at køle ned inden den automatisk slukker.

Pak alle delene op og vask dem i varmt opvaskevand inden ibrugtagning (det er kun tilbehørs-delene, der kan maskinopvaskes).

Startvejledning*

Grillrister

Se Brugervejledningen for information om montering, instruktioner og vigtig sikkerhedsinformation inden ibrugtagning af dette produkt.

TRIN 1



Sørg for, at drypbakken sidder på plads. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for din AirFryer ovn.

TRIN 2



Placér dine ingredienser på grillristerne og put risterne i ovnen.

TRIN 3



Vælg et af de forudindstillede programmer for at starte tilberedningsprocessen. Ved manuel indstilling skal du indstille tid og temperatur og derefter trykke på tænd/sluk-knappen.

TRIN 4



Tag grillristerne ud af ovnen med ovnhandsker, og velbekommen, nyd maden! Lad enheden køre for at køle ned inden den automatisk slukker.

Pak alle delene op og vask dem i varmt opvaskevand inden ibrugtagning (det er kun tilbehørs-delene, der kan maskinopvaskes).

Startvejledning*

Rotisserie spyd

Se Brugervejledningen for information om montering, instruktioner og vigtig sikkerhedsinformation inden ibrugtagning af dette produkt.

TRIN 1



Sørg for, at drypbakken sidder på plads. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for din AirFryer oven.

TRIN 2



Før forsigtigt ingredienserne på rotisserie spyddet og placér i ovnen. Læs i Brugervejledningen for mere detaljerede instruktioner.

TRIN 3



Vælg et af de forudindstillede programmer for at starte tilberedningsprocessen. Ved manuel indstilling skal du indstille tid og temperatur og derefter trykke på tænd/sluk-knappen.

TRIN 4



Brug håndtaget til at tage rotisseriet ud af ovnen, og velbekommen, nyd maden! Lad enheden køre for at køle ned inden den automatisk slukker.

Pak alle delene op og vask dem i varmt opvaskevand inden ibrugtagning (det er kun tilbehørs-delene, der kan maskinopvaskes).

Startvejledning*

Rotisserie spyd og grillspyd

Se Brugervejledningen for information om montering, instruktioner og vigtig sikkerhedsinformation inden ibrugtagning af dette produkt.

TRIN 1



Sørg for, at drypbakken sidder på plads. Tryk på tænd/sluk-knappen for at tænde for din AirFryer oven.

TRIN 2



Før ingredienserne forsigtigt på grillspyddene og placér dem jævnt fordelt på holderen til grillspyddene. Læs i Brugervejledningen for mere detaljerede instruktioner. Placér holderen til grillspyddene i ovnen.

TRIN 3



Vælg et af de forudindstillede programmer for at starte tilberedningsprocessen. Ved manuel indstilling skal du indstille tid og temperatur og derefter trykke på tænd/sluk-knappen.

TRIN 4



Brug håndtaget eller ovenhandsker når du tager grillspyddene ud af ovnen, og velbekommen, nyd maden! Lad enheden køre for at køle ned inden den automatisk slukker.

Pak alle delene op og vask dem i varmt opvaskevand inden ibrugtagning (det er kun tilbehørs-delene, der kan maskinopvaskes).

Pika-aloitusopas*

Pyörivä kori

Katso käyttöoppaasta kokoamis- ja yleisohjeet, sekä tärkeää turvallisuustietoa ennen kuin aloitat laitteen käytön.

VAIHE 1



Varmista, että valumisastia on paikoillaan. Paina virta/käynnistys- ja pysäytyspainiketta käynnistääksesi AirFryer Ovenin.

VAIHE 2



Aseta ruoka pyörivään verkkokoriin ja aseta se laitteeseen.

VAIHE 3



Valitse yksi esiasetetuista ohjelmista aloittaaksesi valmistusprosessin. Jos asetat ohjelman manuaalisesti, valitse aika ja lämpötila ja paina sitten virta/käynnistys- ja pysäytyspainiketta.

VAIHE 4



Poista AirFryer Ovenista käyttäen tukikahvaa tai uunikintaita ja nauti! Anna laitteen pyöriä vielä valmistusajan jälkeen sen jäähtymiseksi. Laite sammuu automaattisesti tämän jälkeen.

Pura kaikki osat pakkauksesta ja pese lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttöä (vain lisätarvikkeet ovat konepestäviä).

Pika-aloitusopas*

Air Flow -ritilät

Katso käyttöoppaasta kokoamis- ja yleisohjeet, sekä tärkeää turvallisuustietoa ennen kuin aloitat laitteen käytön.

VAIHE 1



Varmista, että valumisastia on paikoillaan. Paina virta/käynnistys- ja pysäytyspainiketta käynnistääksesi AirFryer Ovenin.

VAIHE 2



Järjestele ruoka ritilöille ja aseta ne laitteeseen.

VAIHE 3



Valitse yksi esiasetetuista ohjelmista aloittaaksesi valmistusprosessin. Jos asetat ohjelman manuaalisesti, valitse aika ja lämpötila ja paina sitten virta/käynnistys- ja pysäytyspainiketta

VAIHE 4



Poista AirFryer Ovenista käyttäen tukikahvaa tai uunikintaita ja nauti! Anna laitteen pyöriä vielä valmistusajan jälkeen sen jäähtymiseksi. Laite sammuu automaattisesti tämän jälkeen.

Pura kaikki osat pakkauksesta ja pese lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttöä (vain lisätarvikkeet ovat konepestäviä).

Pika-aloitusopas*

Paistinvarras

Katso käyttöoppaasta kokoamis- ja yleisohjeet, sekä tärkeää turvallisuustietoa ennen kuin aloitat laitteen käytön.

VAIHE 1



Varmista, että valumisastia on paikoillaan. Paina virta/käynnistys- ja pysäytyspainiketta käynnistääksesi AirFryer Ovenin.

VAIHE 2



Työnnä paistinvarras varovaisesti ruoan läpi ja aseta se laitteeseen. Katso tarkemmat ohjeet käyttöoppaasta.

VAIHE 3



Valitse yksi esiasetetuista ohjelmista aloittaaksesi valmistusprosessin. Jos asetat ohjelman manuaalisesti, valitse aika ja lämpötila ja paina sitten virta/käynnistys- ja pysäytyspainiketta.

VAIHE 4



Poista AirFryer Ovenista käyttäen tukikahvaa tai uunikintaita ja nauti! Anna laitteen pyöriä vielä valmistusajan jälkeen sen jäähtymiseksi. Laite sammuu automaattisesti tämän jälkeen.

Pura kaikki osat pakkauksesta ja pese lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttöä (vain lisätarvikkeet ovat konepestäviä).

Pika-aloitusopas*

Paistinvarras ja pienet paistinvartaat

Katso käyttöoppaasta kokoamis- ja yleisohjeet, sekä tärkeää turvallisuustietoa ennen kuin aloitat laitteen käytön.

VAIHE 1



Varmista, että valumisastia on paikoillaan. Paina virta/käynnistys- ja pysäytyspainiketta käynnistääksesi AirFryer Ovenin.

VAIHE 2



Työnnä vartaat varovaisesti ruoan läpi ja aseta ne pidikkeisiin varmistaen, että ne on tasaisella etäisyydellä toisistaan. Katso tarkemmat ohjeet käyttöoppaasta. Aseta valmiiksi koottu iso paistinvarras laitteeseen.

VAIHE 3



Valitse yksi esiasetetuista ohjelmista aloittaaksesi valmistusprosessin. Jos asetat ohjelman manuaalisesti, valitse aika ja lämpötila ja paina sitten virta/käynnistys- ja pysäytyspainiketta.

VAIHE 4



Poista AirFryer Ovenista käyttäen tukikahvaa tai uunikintaita ja nauti! Anna laitteen pyöriä vielä valmistusajan jälkeen sen jäähtymiseksi. Laite sammuu automaattisesti tämän jälkeen.

Pura kaikki osat pakkauksesta ja pese lämpimällä saippuavedellä ennen ensimmäistä käyttöä (vain lisätarvikkeet ovat konepestäviä).